



Factsheet

Activiteiten met kleine tenten <25m²

Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan, worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent hebben wij richtlijnen voor u opgesteld. Deze zijn van toepassing op een kleine tent oppervlakte, kleiner dan 25m². Voor tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig.

Activiteiten met kleine tenten <25m²

Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party) tenten

1. Voorkom brand(gevaar).

- Plaats verwarmingstoestellen, bakplaten, kooktoestellen of barbecues zodanig dat er geen brandgevaar ontstaat.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar met zich meebrengt.
- Zorg dat in de tent voldoende, geschikte blusmiddelen (inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn.
- Plaats of hang blusmiddelen op een zichtbare plaats. Een blusmiddel is betrouwbaar op een goede werking als deze eenmaal per 2 jaar is onderhouden.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.

2. Laat niet te veel mensen binnen.

- Bij een *gesloten tent* is het maximale uitgangspunt 4 staande personen per m².

3. Zorg voor veilige vluchtwegen.

- Zorg dat er bij een gesloten tent voldoende (minimaal 2) nooduitgangen zijn.
- De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. [Raadpleeg daarbij het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.](#)